



Jøtul F 200





Min. avstånd till brännbar tak og møbel



Min. mått eldstadsplan
X/Y = enligt nationellt gällande lager och regler

Min. avstånd till brännbar vägg

Halvisolerad skorsten / Skärmad rökrör
ända ner till produkten.




Brännbar vägg
Brandmur (Se avsnitt 3.3 i manualen)

Jøtul F 200


Min. avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandvägg

Halvisolerad skorsten / Skärmad rökrör ända ner till produkten.

Ytmonterad brandvägg



Infälld brandvägg



Brännbar vägg
Brandmur (Se avsnitt 3.3 i manualen)